


**HELUTEK Serie A**  
**26-pol. Ausführung**  
Montageanleitungen

**BAUFORM STECKER**  
26-poliger Isolierkörper  
Crimpkontakte



Helutec® Montageanleitungen dienen nur zur allgemeinen Anwender-Information. Änderungen jeder Art und Irrtum vorbehalten. Stand 02/2005. Als verbindlich gelten ausschließlich die Montage- und Verarbeitungsanleitungen, die projektbezogen zusammen mit den Steckverbindern oder Steckverbinderkomponenten zur Verfügung gestellt werden.

